



+  Mehr anzeigen



Produktfamilie

Fusion

Zwei-Komponenten-Design für Komfort den ganzen Tag lang und einfache Handhabung



Artikel-Nummern & Bestellinformationen

	Artikel-Nummern	Details DE
	1011282	Fusion – Regular SNR 28
	1011281	Fusion – Klein SNR 28

Übersicht

Wichtige Funktionen

- Patentiertes Zwei-Komponenten-Design kombiniert festen Kern für einfache Handhabung mit weichen Lamellen für Komfort und Passgenauigkeit
- Der FlexiFirm-Stiel lässt sich leicht greifen, sodass der Stöpsel einfach in den Gehörgang eingesetzt werden kann
- SoftFlange ermöglicht eine bequeme Abdichtung des Gehörgangs für bestmöglichen Komfort und Schutz
- Einzigartiges abnehmbares Nylonbandsystem für praktisch jede Anwendungssituation.
- Feinabstimmung in zwei Größen für individuell angepassten Komfort und Sicherheit

Risiken

- Lärm

Normen und Vorgaben

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE
- Category II - EC Category/PPE
- EN 352-2:2002 - EU Standards

Traditionsmarke

Howard Leight

Spezifikationen

Farbe	Blau/gelb [regular] oder grün/gelb [klein]
Form	4 Lamellen
Material	TPE
Verpackung:	HearPack
Band	Abnehmbares gewebtes Band
SNR	28

- European Directives – 89/686/EEC
- EC Category PPE – Category II
- Standards – EN 352-2:2002
- EC Certification Number – 0401034
- EC Attestation Number – 200322978 & 200822450
- Laboratory – BIA

Zertifizierungen

 CE Certificate - Fusion

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearin

CE Certificate - Fusion

Drucksachen &
Dokumentationen

Earplug Instruction Poster - DE

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protec

Schulung & ordnungsgemäße
Verwendung

1. Während Sie den Stiel festhalten, reichen Sie mit der Hand über Ihren Kopf und ziehen Sie das Ohr an der Spitze vorsichtig nach oben und hinten.
2. Führen Sie den Gehörschutzstöpsel so ein, dass alle Ringe ganz in Ihrem Gehörgang sind.
3. Falls richtig eingepasst, ist das Ende des Stiels sichtbar, wenn man Sie von vorne anblickt
4. Richtiger Sitz – Falls einer oder beide Gehörschutzstöpsel nicht richtig zu sitzen scheinen, entfernen Sie den Gehörschutzstöpsel und setzen ihn erneut ein.
5. Entfernen – Drehen Sie den Gehörschutzstöpsel vorsichtig, während Sie langsam in einer Auswärtsbewegung ziehen, um ihn zu Entfernen.
6. Akustische Überprüfung – Halten Sie bei eingesetztem Gehörschutz in einer lauten Umgebung die Hände über die Ohren und lassen wieder los. Gehörschutzstöpsel sollten genug Lärm blockieren, dass Sie beim Zuhalten der Ohren mit Ihren Händen keinen großen Unterschied in der Lautstärke bemerken.

Zusatzinformationen

Pflege und Instandhaltung

- Kontrolle – Untersuchen Sie vor dem Einsetzen Ihre Gehörschutzstöpsel auf Schmutz, Beschädigung, Verformung oder extreme Härte, und entsorgen Sie sie sofort, falls Sie eine Beeinträchtigung feststellen.
- Reinigung – Waschen Sie wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel nur mit milder Seife und warmem Wasser. Mit einem Handtuch trocken tupfen und in einer Verpackung aufbewahren wenn sie nicht verwendet werden. Gehörschutzstöpsel nicht mit irgendeiner anderen Substanz behandeln, da die Schutzwirkung gemindert und die Leistung beeinträchtigt werden kann.
- Hygiene – Mit der richtigen Wartung können wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel 2 bis 4 Wochen halten.